

Dr. Kaiser Systemhaus GmbH Köpenicker Straße 325

12555 Berlin

Telefon: (0 30) 65 76 22 36 Telefax: (0 30) 65 76 22 38 E-Mail: info@dr-kaiser.de Internet: www.dr-kaiser.de

Kurzanleitung Schnellinstallation PC-Wächter Version 10.x (MBR)

Einbau der PC-Wächterkarte

- 1. PC-Wächterkarte in einen freien PCI- bzw. PCIe-Slot einstecken
- 2. Computer einschalten
- 3. In das BIOS wechseln und den PC-Wächter in der Bootreihenfolge an die erste Stelle setzen (BBS-Prioritäten und Boot-Option-Prioritäten), Boot from LAN/Network aktivieren, FastBoot deaktivieren.
- 4. Computer neu starten
- 5. Wenn die Meldung: "***PC-Wächter 10.x -→ Installieren mit <Shift>+<I>**** erscheint, die Tastenkombination zum Einstieg in das Konfigurationsmenü drücken.
- 6. Installationsart "Schnellinstallation" wählen
- 7. Kennworteingabe mit <Shift>+<P> aufrufen und eingeben (maximal 8 Zeichen und folgende Sonderzeichen: ! " # \$ % & ' () * + , . / : ; = ?)
- 8. Unter "Verwerfen" Betriebsart "BEIM START" auswählen
- 9. Option "CMOS ueberwachen" auf AUS
- 10. Schutz NICHT einschalten
- 11. PC-Wächter Menü über "Ende" verlassen

Nach dem Verlassen des PC-Wächter Menü wird eine <u>rote Hinweismeldung</u> angezeigt, die auf die erforderliche Installation des Windows-Treibers hinweist.

Installation des Gerätereibers

(Muss vor dem PC-Wächter Treiber installieren werden! Gilt nicht für PC-Wächter Netzwerkkarten.)

- 1. Computer ins Windows booten
- 2. Als Administrator anmelden
- 3. Gerätetreiber installieren (von CD oder von der Internetseite (Support/Download) downloaden:

Installation des Windows-Treibers

- 1. Benötigten Windows-Treiber (32-Bit- bzw. 64-Bit-Treiber) auswählen (von CD oder von der Internetseite (Support/Download) downloaden:— aktuelle Treiber nutzen
- 2. MSI-Datei starten und den Anweisungen des Setup-Assistenten folgen
 - Beachte: Am Lehrer-Computer angepasste Installation, ohne "DKS-Didakt Schüler", durchführen!
- Computer nach Abschluß der Installation neu starten.
 Sollte die rote Hinweismeldung zur Installation des Windows-Treibers nochmals erscheinen, den Computer nochmals booten.

Konfiguration und Schutz einschalten

- 1. Nachdem der Computer neu gestartet wurde, die "PC-Wächter Konfiguration" über Start Alle Programme DKS (Windows 7) bzw. auf der Startoberfläche (Kacheldarstellung Windows 8 / 8.1 / 10) auswählen
- 2. Anmeldemaske ohne Eintrag eines Kennwortes bestätigen
- 3. In der Registerkarte "Einstellungen" kann das Kennwort für den Administrator geändert werden. "Benutzerkennwort" nur vergeben, wenn der Benutzer die Änderungen verwerfen soll – <u>nur</u> in der Betriebsart "<u>Manu-ell</u>" möglich!
- 4. In der Registerkarte "Partitionen" die Wiederherstellungsart für Betriebssystem- und Datenpartition einstellen
- 5. Über Menü "Aktion" Schutz einschalten und Computer neu booten

PC-Wächter Stand: Juli 2016 Seite 1 von 2

Ausführliche Informationen

- BitLocker deaktivieren
- Windows-Update unter Windows 10
- Weitere Möglichkeiten der Installation des Gerätetreibers
- Windows-Treiber angepasst installieren (z.B. ohne PC-Wächter Konfiguration)
- Zusatzoptionen im "PC-Wächter Menü (Shift+I)
- Zusatzoptionen in der "PC-Wächter Konfiguration"
- Installation des Windows-Treibers für PC-Wächter Netzwerkkarten ohne Installations-CD
- Deinstallation des PC-Wächter
- Update des PC-Wächter
- Zentrale Konfiguration über die AdminConsole
- VDisk anlegen (ab 10.2)

Siehe "Install_PCW_Schnellinst_10x.pdf" auf unserer Internetseite (Support/Download) oder der Installations-CD.

PC-Wächter Stand: Juli 2016 Seite 2 von 2